



Снегоуборочная машина Қар күрәйтін машина

- | | | |
|-----------|---|-------|
| RU | Руководство по эксплуатации | 4-34 |
| KZ | Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық | 35-65 |

SBG 724 Pro

Сервисное обслуживание


Для получения информации по вопросам технического обслуживания изделия обращайтесь в специализированные сервисные центры. Полный список авторизованных сервисных центров, предоставляющих услуги по ремонту и обслуживанию, доступен на официальном сайте:

- alteco.hk/info/service.html


Сервистік қызмет көрсетеу

Өнімге техникалық қызмет көрсетеу мәселелері бойынша ақпарат алу үшін мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Жөндеу және қызмет көрсетеу қызметтерін ұсынатын уәкілетті қызмет көрсетеу орталықтарының толық тізімі Ресми сайтта қол жетімді:

- alteco.hk/info/service.html



Россия



Қазақстан

Xizmat ko'rsatish


Mahsulotga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ma'lumot olish uchun ixtisoslashgan xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatadigan vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining to'liq ro'yxati rasmiy veb-saytda mavjud:

- alteco.hk/info/service.html


Тейлөө кызматы

Продукцияны тейлөө боюнча маалымат алуу үчүн атайын тейлөө борборлоруна кайрылыңыз. Оңдоо жана тейлөө кызматтарын көрсөткөн ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунун толук тизмеси расмий сайтта жеткиликтүү:

- alteco.hk/info/service.html



O'zbekiston



Кыргызстан

Информация по технике безопасности

- Безопасность очень важна для вас и окружающих. Мы указали важную информацию по технике безопасности в руководстве и на машине. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней.
- Информация по технике безопасности предупреждает вас о том, что может представлять потенциальную опасность для вас и окружающих. Ключевые слова с символом «!» ставятся перед каждой информацией. Это слова «опасно», «предупреждение», «внимание».

**ОПАСНО:**

Несоблюдение указаний, приведенных в руководстве, может привести к серьезным травмам и даже смерти.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Несоблюдение указаний, приведенных в руководстве, может привести к повреждению устройства и травмам.

**ВНИМАНИЕ:**

Если вы не будете действовать в соответствии с указаниями руководства, это может привести к повреждению устройства и травмам.

**Пожалуйста, обратите внимание на значения
вышеупомянутых идентификаторов**

Предотвращение ущерба

Вы можете увидеть другую важную информацию, отмеченную знаком «ВНИМАНИЕ».



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных в руководстве действий может привести к повреждению устройства.

Меры предосторожности



Если снегоуборщик эксплуатируется в соответствии с указаниями руководства, он будет работать безопасно и надежно в соответствии с его конструкцией. Перед началом эксплуатации снегоуборщика внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В противном случае это может привести к травмам и повреждению устройства.

Инструкции по безопасности

- Перед использованием данной машины убедитесь, что все компоненты, например, узел разгрузочного желоба установлены.
- Бензин легко воспламеняется, необходимо обращать внимание на опасность пожара и взрыва.

- Необходимо строго использовать проверенное топливо и смазочное масло. Оно должно быть чистым.
- При запуске двигателя, пожалуйста, поверните рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Будьте осторожны со шнеком, так как он может поранить вас! Не разрешается наступать на шнек или стоять перед шнеком при запуске машины.
- Перед переключением передачи необходимо отключить сцепление (рукоятка рычага переключения передач должна быть установлена в нейтральное положение), что позволит избежать травм или повреждения машины. Не используйте снегоуборщик под воздействием алкоголя или лекарств, а также в состоянии усталости или болезни.
- Передачу заднего хода следует использовать с осторожностью. Будьте осторожны, чтобы не споткнуться или не упасть.
- Не подпускайте всех людей, особенно детей и домашних животных, к зоне действия снегоуборщика.

Поскольку модель постоянно совершенствуется, фотографии или изображения могут отличаться от реальной машины.

Инструкции по безопасности и предупреждения

Общие инструкции по технике безопасности

- Используйте изделие правильно. Неправильное использование может привести к травмам или летальному исходу. Используйте изделие только для выполнения задач, описанных в данном руководстве. Не используйте изделие для других задач.
- Соблюдайте инструкции, приведенные в данном руководстве. Соблюдайте символы безопасности и инструкции по безопасности. Если оператор не соблюдает инструкции и символы, возможны травмы, повреждения или смерть.
- Не выбрасывайте данное руководство. Используйте инструкции для сборки, эксплуатации и для поддержания изделия в хорошем состоянии. Используйте инструкции для правильной установки навесного оборудования и принадлежностей. Используйте только разрешенные насадки и принадлежности.
- Не используйте поврежденное изделие. Соблюдайте график технического обслуживания. Выполняйте только те работы по техническому обслуживанию, о которых вы найдете указания в данном руководстве. Все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

- В данном руководстве не могут быть описаны все ситуации, которые могут возникнуть при использовании изделия. Будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. Не эксплуатируйте изделие или не проводите его техническое обслуживание, если вы не уверены в ситуации. Обратитесь к специалисту по изделиям, дилеру, агенту по обслуживанию или в авторизованному сервисному центру для получения информации.
- Отсоедините кабель свечи зажигания перед сборкой, хранением или техническим обслуживанием.
- Не используйте изделие, если оно отличается от первоначальной спецификации. Не модифицируйте какую-либо часть изделия без разрешения производителя. Используйте только детали, одобренные производителем. Травма или смерть являются возможным результатом неправильного обслуживания.
- Не вдыхайте пары из двигателя. Длительное вдыхание выхлопных газов двигателя представляют опасность для здоровья.
- Не запускайте устройство в помещении или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Выхлопные газы горячие и могут вызвать искру, что может стать причиной пожара. Недостаточный поток воздуха может привести к травме или смерти из-за удушья или угарного газа.
- При использовании данного изделия двигатель создает электромагнитное поле.
- Электромагнитное поле может привести к повреждению медицинских имплантатов. Проконсультируйтесь с вашим врачом и производителем медицинских имплантатов перед эксплуатацией изделия.
- Не позволяйте ребенку пользоваться изделием. Не позволяйте человеку, не ознакомленному с инструкцией, пользоваться изделием.
- Убедитесь, что вы всегда следите за человеком с ограниченными физическими или умственными способностями, который пользуется изделием. Ответственный взрослый при этом должен постоянно находиться рядом.
- Храните изделие в месте, куда не могут попасть дети и несанкционированные лица.
- Изделие может отбрасывать предметы и наносить травмы.
- Соблюдайте инструкции по безопасности, чтобы снизить риск травмы или смерти.
- Не отходите от изделия при включенном двигателе.
- Оператор изделия несет ответственность в случае возникновения несчастного случая.
- Во время движения вперед и назад, смотрите назад и вниз на наличие маленьких детей, животных или других опасностей, которые могут привести к падению.
- Перед использованием изделия убедитесь, что его детали не повреждены.

- Перед использованием изделия убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 15 м (50 футов) от других людей или животных. Убедитесь, что человек, находящийся в соседней зоне, знает, что вы будете использовать изделие.
- Ознакомьтесь с национальными или местными законами. Они могут препятствовать или ограничивать эксплуатацию изделия в некоторых условиях.

Обучение

- Перед началом работы с агрегатом прочтите и следуйте всем инструкциям на агрегате и в руководстве(ax). Хорошо ознакомьтесь с органами управления и правильным использованием оборудования. Знайте, как быстро остановить агрегат и отключить органы управления.
- Никогда не допускайте детей к работе с оборудованием.
- Никогда не позволяйте взрослым работать с оборудованием без надлежащего инструктажа.
- Не допускайте в зону работы оборудования посторонних лиц, особенно маленьких детей.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при работе снегоуборщика задним ходом.

Инструкция по технике безопасности

- Не подносите руки и ноги к вращающимся деталям или под них. Всегда держитесь подальше от разгрузочного отверстия.
- Соблюдайте предельную осторожность при работе на гравийных дорогах, пешеходных переходах или дорогах. Будьте внимательны к скрытым опасностям.
- После удара о посторонний предмет остановите двигатель (мотор), отсоедините провод от свечи зажигания, отсоедините шнур на электродвигателях, тщательно осмотрите изделие на предмет повреждений и устраните повреждения перед повторным запуском и эксплуатацией изделия.
- Если изделие начинает аномально вибрировать, остановите двигатель (мотор) и немедленно проверьте причину. Вибрация обычно является предупреждением о неисправности.
- Остановите двигатель (мотор), когда вы покидаете рабочее положение, перед разгрузкой корпуса шнека или дефлектора желоба, а также при проведении любого ремонта, регулировки или проверки.
- При чистке, ремонте или осмотре изделия остановите двигатель и убедитесь, что шнеки и все движущиеся части остановлены. Отсоедините провод свечи зажигания и держите провод подальше от свечи, чтобы никто не мог случайно запустить двигатель.

- Не запускайте двигатель в помещении, за исключением случаев запуска двигателя и транспортировки изделия в здание или из здания. Открывайте наружные двери; выхлопные газы представляют опасность.
- Соблюдайте особую осторожность при работе на склонах.
- Никогда не эксплуатируйте изделие без надлежащих защитных ограждений и других защитных устройств, которые находятся на месте и работают.
- Никогда не направляйте отражатель желоба в сторону людей или мест, где может произойти повреждение имущества. Держите детей и других людей подальше.
- Не перегружайте ёмкость устройства, пытаясь убирать снег со слишком высокой скоростью.
- Никогда не эксплуатируйте изделие на высоких скоростях транспортировки по скользким поверхностям. Смотрите назад и соблюдайте осторожность при движении задним ходом.
- Отключите питание шнеков, когда продукт транспортируется или не используется.
- Используйте только навесное оборудование и принадлежности, одобренные производителем изделия (например, колесные грузы, противовесы или кабины).
- Никогда не работайте с изделием без хорошей видимости или освещения. Всегда будьте уверены в своей устойчивости и крепко держитесь за рукоятки. Предпочтительнее ходьба вместо бега.
- Никогда не прикасайтесь к горячему двигателю или глушителю.

Безопасность рабочей зоны

- Тщательно осмотрите место, где будет использоваться оборудование, и уберите все коврики, санки, доски, провода и другие посторонние предметы.
- Перед запуском двигателя (мотора) отключите все сцепления и переключитесь в нейтральное положение.
- Не эксплуатируйте изделие, не надев соответствующую зимнюю одежду. Избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за движущиеся части. Носите обувь, которая улучшает сцепление с поверхностью на скользких поверхностях.
- Осторожно обращайтесь с топливом - оно легко воспламеняется.
 - А. Используйте разрешенную ёмкость для топлива.
 - В. Никогда не добавляйте топливо в работающий или горячий двигатель.
 - С. Заправляйте топливный бак на открытом воздухе с особой осторожностью. Никогда не заправляйте топливный бак в помещении.

- D. Никогда не заправляйте снегоуборочную машину внутри автомобиля или в кузове грузовика / прицепа. Всегда ставьте снегоуборочную машину на землю, подальше от автомобиля, перед заправкой.
 - E. Надежно установите крышку бензобака и вытрите пролитое топливо.
 - F. Если топливо пролилось на одежду, немедленно смените одежду.
- Используйте удлинители и розетки, указанные производителем, для всех агрегатов с электроприводными или пусковыми электродвигателями.
 - Отрегулируйте высоту корпуса шнека, чтобы очистить поверхность от гравия или щебня.
 - Никогда не пытайтесь выполнять какие-либо регулировки при работающем двигателе (моторе)(кроме случаев, специально рекомендованных производителем).
 - Всегда надевайте защитные очки или щитки для глаз во время работы или при выполнении регулировки или ремонта для защиты от посторонних предметов, которые могут быть выброшены из машины.

Средства индивидуальной защиты

При работе с изделием всегда используйте соответствующие средства индивидуальной защиты. К ним относятся, как минимум, прочная обувь, средства защиты глаз и слуха. Средства индивидуальной защиты не устраниют риск получения травмы, но могут снизить степень травмы в случае несчастного случая.

- Всегда надевайте защитные очки или средства защиты глаз во время работы с изделием или проведения технического обслуживания или ремонта.
- При работе с изделием всегда надевайте соответствующую зимнюю одежду.
- Во время работы с изделием всегда используйте тяжелые нескользящие ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
- Не носите свободную одежду, которая может застрять в движущихся частях.
- При необходимости используйте разрешенные защитные перчатки. Например, при установке, осмотре или чистке лезвия.
- Во время работы с изделием всегда используйте разрешенные средства защиты ушей. Воздействие шума в течение длительного времени может привести к снижению слуха.

Защитные устройства на изделии

- Убедитесь, что вы регулярно проводите техническое обслуживание изделия.
 - А. Срок службы изделия увеличивается.
 - В. Снижается риск несчастных случаев. Позвольте официальному дилеру или официальному сервисному центру регулярно осматривать изделие для выполнения регулировок или ремонта.
- Не используйте изделие с поврежденными средствами защиты. Если изделие повреждено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Безопасность

Не используйте прибор, если глушитель отсутствует или неисправен. Неисправный глушитель повышает уровень шума и увеличивает риск возгорания. Регулярно осматривайте глушитель, чтобы убедиться, что он правильно закреплен и не поврежден.



ВНИМАНИЕ! Глушитель сильно нагревается во время и после использования, а также при работе двигателя на холостом ходу. Будьте осторожны вблизи легковоспламеняющихся материалов во избежание пожара.

Безопасность топлива

Не используйте прибор, если глушитель отсутствует или неисправен. Неисправный глушитель повышает уровень шума и увеличивает риск возгорания. Регулярно осматривайте глушитель, чтобы убедиться, что он правильно закреплен и не поврежден.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия прочтите прилагаемые к нему предупреждающие инструкции.

- Не запускайте изделие, если на нем есть топливо или моторное масло. Удалите ненужное топливо и дайте изделию высохнуть.
- Если вы пролили топливо на одежду, немедленно смените одежду.
- Не допускайте попадания топлива на тело, это может привести к травмам. Если топливо попало на тело, удалите его водой с мылом.
- Не запускайте изделие, если в двигателе есть утечка. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек.
- Будьте осторожны с топливом. Топливо легко воспламеняется, его пары взрывоопасны и могут привести к травмам или смерти.
- Не вдыхайте пары топлива, это может привести к травмам. Убедитесь, что имеется достаточный поток воздуха.

- Не курите вблизи топлива или двигателя.
- Не кладите теплые предметы рядом с топливом или двигателем.
- Не добавляйте топливо при включенном двигателе.
- Перед заправкой убедитесь, что двигатель остыл.
- Перед заправкой медленно откройте крышку топливного бака и осторожно сбросьте давление.
- Не добавляйте топливо в двигатель в закрытом помещении. Недостаточный поток воздуха может привести к травме или смерти из-за удушья или угарного газа.
- Затяните крышку топливного бака полностью. Если крышка топливного бака не затянута, существует опасность возгорания.
- Переместите изделие минимум на 3 м (10 футов) от места, где вы заправляли бак перед запуском.
- Не заливайте слишком много топлива в топливный бак.

Инструкции по технике безопасности при техобслуживании




ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия прочтите прилагаемые к нему предупреждающие инструкции.

- Выхлопные газы двигателя содержат угарный газ, не имеющий запаха, ядовитый и очень опасный. Не запускайте двигатель в помещениях или закрытых пространствах.
- Перед проведением технического обслуживания изделия остановите двигатель и отсоедините провод зажигания от свечи зажигания.
- При обслуживании ножей используйте защитные перчатки. Лезвия очень острые и могут легко порезаться.
- Принадлежности и модификации изделия, не одобренные производителем, могут привести к серьезным травмам или смерти. Не модифицируйте изделие. Всегда используйте принадлежности, одобренные производителем.
- Если техническое обслуживание выполняется неправильно и нерегулярно, повышается риск получения травм и повреждения изделия.
- Выполняйте только то техническое обслуживание, которое указано в данном руководстве оператора. Все другие виды обслуживания должны выполняться уполномоченным сервисным агентом.
- Регулярно проводите техническое обслуживание изделия у официального представителя сервисной службы. Заменяйте поврежденные, изношенные или сломанные детали.


Описание конструкции

Снегоуборщики позволяют быстро и эффективно убирать снег. Ознакомьтесь со следующими чертежами чтобы посмотреть все детали органы управления снегоуборщика. Эти компоненты будут упоминаться далее в руководстве для получения инструкций по сборке и эксплуатации.



- | | |
|---|--|
| 1. Инструмент для очистки | 11. Светодиодные лампы |
| 2. Корпус шнека | 12. Рычаг привода |
| 3. Шнеки | 13. Рычаг переключения |
| 4. Скребковая планка | 14. Нагревательная рукоятка |
| 5. Пластина скольжения | 15. Рычаг шнека |
| 6. Колесо | 16. Рычаг управления дефлектором
желоба |
| 7. Мотор | 17. Кабель шнека |
| 8. Шток управления скоростью
привода в сборе | 18. Маслозаливная горловина |
| 9. Узел нижней рукоятки | 19. Желоб |
| 10. Приводной кабель | 20. Вращатель желоба |

Элементы управления крупным планом




Технические характеристики


Характеристики	SBC 724 Pro
Тип	Двухступенчатый
Модель двигателя	W210FSE/P
Тип бензина	АИ-92 Неэтилированный (максимум 10% этанола)
Тип масла	SAE 10W40
Свеча зажигания	F7RTC или эквивалентная свеча зажигания
Зазор между электродами свечи зажигания, мм	0.7-0.8
Давление в шинах, кПа	138 (20 psi)
Система запуска	Ручная/Электрическая
Рабочий объем двигателя, см ³	212
Макс. мощность, кВт	4.3
Макс. крутящий момент, Н.м	12
Емкость топливного бака, л	2.2
Объем масла, л	0.6
Ширина ковша, мм	610
Высота ковша, мм	533
Макс. дальность выброса, м	12
Диаметр шнека, мм	305
Размер шин, см	33
Материал шнека	Сталь
Количество лопастей	5
Материал желоба	Сталь
Контроль желоба	Рукоятка
Вращение желоба	Вращение 190° - правостороннее вращение/190°
Габаритные размеры, мм	1090x520x1020

Упаковочный лист

Предварительная сборка




Снегоуборщик x 1




Ключ двигателя x 1

Операционные компоненты




Верхняя рукоятка в сборе x 1



Нижняя рукоятка в сборе x 1

Компоненты желоба



Дефлектор желоба x 1



Пружина желоба x 1




M6×22 Болт x 6



M6 Стопорная гайка x 6



Установка угла x 3




Сборка




ВНИМАНИЕ! Не подключайте и не включайте инструмент до тех пор, пока он не будет полностью собран в соответствии с инструкциями. Прочтите и ознакомьтесь со следующими процедурами по обслуживанию и регулировке инструмента. Несоблюдение инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам.

Установка рукоятки

- Выкрутите четыре фланцевых болта M8×25 (A) из корпуса.
- Используйте четыре фланцевых болта M8×25 (A), четыре пружинные прокладки (B) и четыре плоские прокладки (C).
- Установите нижнюю ручку (D) в два отверстия на каждой стороне корпуса.




- Вставьте верхнюю часть болта крепления кабеля привода (B) в отверстия на правой рукоятке (A).




ВНИМАНИЕ! Чтобы установить верхнюю ручку на нижнюю, необходимо использовать предварительно установленные ручки на нижней ручке.

- Используйте три болта фиксации рукоятки M8x50 (A), три проставки (B), три ручки (C).




- Установите верхнюю ручку (D) с панелью управления на нижнюю ручку.
- Присоедините кабель (C) к болту крепления кабеля (B).
- Зафиксируйте левую резьбовую вставку кабеля (C) и болт кабельного винта (B) так, чтобы верхняя часть латунной контргайки (A) совпала с меткой на резьбе.
- Зафиксируйте кабель латунной контргайкой (A).





Для сборки дефлектора желоба


- Извлеките диск ротатора (B) и шесть болтов M6×22 с шестигранным фланцем (D) из корпуса.
- Прикрепите вращательный диск (B) и дефлектор желоба (A) к основанию желоба с помощью трех ограничительных блоков (C).
- Используйте шесть фланцевых болтов M6×22 с шестигранной головкой (D) и шесть стопорных гаек M6 (E) для фиксации ограничительных блоков (C).
- Проденьте трос регулировки снежной шапки (A) в гнездо троса.



- Вставьте верхний цилиндр (A) кабеля в отверстие.
- Вставьте винт кабеля (B) в паз и затяните гайку M8 (C).





- Установите длинный конец удлинительной пружины отвода снега (A) в верхний паз, а короткий конец - в нижнее отверстие.




Для сборки вращателя желоба

- Соберите переднюю часть вращателя желоба.
- Установите пластиковую втулку (B) на передний конец вращателя желоба.
- Закрепите вращатель желоба одной плоской проставкой (A) и одной шпилькой (C).
- Соберите задний конец вращателя желоба.
- Используйте одну пластиковую ручку-фиксатор (A), две кривые прокладки (B) и один винтовой уровень (C) для сборки вращателя желоба.
- С помощью одной шестигранной гайки M8 (D) закрепите вращатель желоба (E) в отверстиях ручки.




Для сборки штанги управления скоростью привода

- Установите длинный загнутый конец тяги управления скоростью привода (A) на панель управления и закрепите его одной пружиной шатуна (B), одной плоской проставкой (C) и одним шплинтом (D).






- Потяните вверх соединительную пластину переключения (B) и установите короткий загнутый конец тяги управления скоростью привода (A). Закрепите тягу управления скоростью привода (A) одной плоской проставкой (C) и одним шплинтом (D).



Для сборки светодиодных ламп

- Используйте винт со скользящей головкой M6×40 и контргайку M6.
- Установите светодиодный фонарь на кронштейн подлокотника.
- Подсоедините штекер кабеля светодиодной лампы и рукоятки обогрева (B) к штекеру выходного кабеля двигателя (A).
- С помощью обруча (B) закрепите светодиодную лампу и кабель нагревательной ручки на узле подлокотника (A).



Эксплуатация

Перед запуском машины


- Не подпускайте людей и животных к рабочей зоне.
- Выполняйте ежедневное техническое обслуживание.
- Убедитесь, что провод зажигания правильно сидит на свече зажигания.
- При необходимости добавьте масло или бензин.

Для заправки двигателя маслом



ВНИМАНИЕ! Не закручивайте щуп при проверке уровня масла. Не заполняйте выше отметки.

- Снимите масляный колпачок и очистите щуп.
- Долейте масло до верхней отметки на щупе. С помощью щупа регулярно проверяйте уровень масла.
- Установите масляный колпачок на место.



Для заправки топлива

- При наличии возможности используйте бензин с низким уровнем выбросов/алкилированный бензин. Если нет бензина с низким уровнем выбросов/алкилата, используйте неэтилированный бензин хорошего качества или этилированный бензин. Используйте бензин с октановым числом АИ92 или выше и с содержанием этанола не более 10% (E10).






ВНИМАНИЕ! Не используйте бензин с октановым числом менее АИ92. Это может привести к повреждению изделия.

- Медленно откройте крышку топливного бака, чтобы сбросить давление.
- Медленно наполните топливом канистру. Если вы пролили топливо, уберите его тряпкой и дайте остаткам топлива высохнуть.
- Очистите область вокруг крышки топливного бака.
- Полностью затяните крышку топливного бака. Если крышка топливного бака не затянута, существует опасность возгорания.
- Перед началом работы переместите устройство минимум на 3 м (10 футов) от места, где вы заправили бак.


Регулировка дефлектора желоба

- Поверните регулятор вращения желоба, чтобы установить направление вращения выброса снега.
- Поверните регулятор вращения желоба по часовой стрелке для выброса снега вправо.
- Поверните регулятор вращения желоба против часовой стрелки для выброса снега влево.
- Переместите угловой дефлектор вверх или вниз, чтобы отрегулировать расстояние выброса снега. на узле подлокотника (A).




Запуск двигателя


- Отпустите сцепление привода. Установите рычаг управления скоростью привода в первое положение.
- Поверните переключатель подачи топлива в положение ON.




- Поверните дроссельную заслонку в положение ЗАКРЫТО.



- Переведите ключ зажигания двигателя в положение RUN или поверните ручку выключателя пламени в положение ON.




- Нажмите на праймер 1-3 раза, чтобы запустить подкачивающий насос. Используйте подкачивающий насос для холодного запуска при низких температурах.




ВНИМАНИЕ! Не отпускайте рукоятку пуска отдачи быстро. Возвращайте ее в исходное положение медленно

- Потяните за рукоятку запуска катушки. Если рукоятка запуска катушки замерзла, медленно вытяните как можно больше троса из стартера и отпустите рукоятку запуска катушки. Если двигатель не запускается, повторите процедуру или воспользуйтесь электрическим стартером.



- Запустите двигатель на 30-40 секунд на холостом ходу, прежде чем начать отбрасывать снег.
- Когда двигатель прогреется, медленно переведите дроссельную заслонку в положение ОТКРЫТО.



Для запуска двигателя, электрический запуск (при наличии)





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие оснащено электрическим стартером на 120 вольт переменного тока или 230 вольт переменного тока. Убедитесь, что в вашем доме имеется трехпроводная система с заземлением, соответствующая заводской табличке. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.



ВНИМАНИЕ! Используйте удлинитель, рекомендованный для использования вне помещений, длиной не более 50 футов (15 м).



- Выполните 1-5 действий в разделе «для запуска двигателя».
- Подключите изделие к электропитанию.




- Нажмите и удерживайте кнопку пуска на блоке управления в течение 5 секунд.
- Если двигатель не запускается, подождите 5 секунд, затем снова нажмите кнопку запуска.



ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь запустить двигатель более 10 раз. После 10 попыток подождите 40 минут, прежде чем повторить попытку.





- Запустите двигатель на 30-40 секунд на холостом ходу, прежде чем начать отбрасывать снег.
- Когда двигатель прогреется, медленно переведите дроссельную заслонку в положение ОТКРЫТО.




Для эксплуатации изделия


- Сожмите фиксатор шнека на рукоятке, чтобы задействовать шнек и выбросить снег.
- Переместите рычаг управления скоростью привода влево, чтобы переместить устройство вперед. Переместите рычаг управления скоростью привода вправо, чтобы переместить устройство назад.
- Изделие с 6 скоростями привода имеет 4 скорости вперед и 2 скорости назад.
- Приведите в действие приводной механизм правой рукояткой.



- Прижмите зацепление привода к рукоятке, чтобы задействовать ведущие колеса. Изделие движется вперед или назад в зависимости от расположения рычага управления скоростью привода.



- После нажатия на левую и правую рукоятки, рукоятки сцепления перемешивающей клетки могут быть освобождены, и вся машина может ходить и убирать снег одновременно.




Для управления нагревательной ручкой



ВНИМАНИЕ! Когда двигатель работает, рукояткой обогрева можно пользоваться в обычном режиме.

- После запуска двигателя ручка обогрева сразу же начинает работать.




Для управления светодиодными лампами



ВНИМАНИЕ! Когда двигатель работает, светодиодная лампа может использоваться нормально.

Поверните светодиодный индикатор для регулировки положения облучения вверх и вниз. После запуска двигателя нажмите кнопку «-», чтобы зажечь лампу, и нажмите кнопку «O», чтобы выключить лампу.






Для остановки машины



ВНИМАНИЕ! Чтобы выключить двигатель в экстренной ситуации, вытащите ключ включен/выключения.

- Отпустите сцепление привода, чтобы остановить ведущие колеса.
- Отпустите зацепление шнека, чтобы отключить шнек и прекратить выброс снега.
- Поверните переключатель подачи топлива в положение OFF.
- Вытащите ключ от двигателя или поверните ручку выключателя пламени в положение OFF.



Для достижения хорошего результата

- Всегда запускайте двигатель на полном или близком к полному дросселю.
- Всегда адаптируйте скорость движения изделия к ситуации на снегу и регулируйте ее с помощью рычага управления скоростью движения. Следите за тем, чтобы устройство отбрасывало снег равномерно.
- Легче и эффективнее убирать снег сразу после его выпадения.
- По возможности всегда отбрасывайте снег по направлению ветра
- Очищайте дефлектор желоба, если он засорен.
- Если изделие не движется вперед из-за непредвиденных обстоятельств, немедленно отпустите зацепление привода или вытяните ключ включения/выключения в положение STOP.

Техобслуживание

Техобслуживание	Ежедневно	Каждые 20 час.	50 час.	100 час.	150 час.
Убедитесь, что гайки и винты затянуты	✓				
Проверьте уровень моторного масла	✓				
Замените масло		✓	✓	✓	
Убедитесь в отсутствии утечек топлива или масла	✓				
Устранит засор, посторонние предметы в шнеке	✓				
Проверьте давление в шинах			✓		
Осмотрите и замените свечу зажигания				✓	

Замените масло после первых 20 ч, 50 ч, 100 ч и затем каждые 100 ч

Для проведения общего осмотра

Убедитесь, что гайки и винты на изделии затянуты.

Для проверки уровня масла



ВНИМАНИЕ! Слишком низкий уровень масла может привести к повреждению двигателя. Проверяйте уровень масла перед запуском изделия.


- Поставьте изделие на ровную поверхность.
- Снимите крышку масляного бака с прикрепленным щупом.
- Очистите масло со щупа.
- Вставьте щуп полностью в масляный бак, чтобы получить правильное представление об уровне масла.
- Извлеките щуп.
- Осмотрите уровень масла на щупе.
- Если уровень масла низкий, залейте моторное масло и проведите проверку.

Для замены моторного масла



ВНИМАНИЕ! Моторное масло горячее. Избегайте контакта кожи с отработанным моторным маслом.

- Запустите двигатель на несколько минут, чтобы масло прогрелось. Теплое масло лучше течет и переносит больше загрязнений.
- Поставьте изделие на ровную поверхность.
- Запустите двигатель, пока не закончится все топливо.
- Выньте ключ из замка зажигания.
- Поставьте емкость под пробку сливного отверстия.
- Выверните пробку сливного отверстия, опрокиньте изделие назад и слейте отработанное масло в контейнер.
- Верните изделие в рабочее положение.
- Установите пробку сливного отверстия и надежно затяните ее от руки.
- Залейте масло в двигатель.




Для осмотра свечи зажигания



ВНИМАНИЕ! Всегда используйте свечи зажигания рекомендованного типа. Неправильный тип свечи зажигания может привести к повреждению изделия.

- Проверьте свечу зажигания, если двигатель имеет низкую мощность, плохо запускается или неправильно работает на холостом ходу.
- Чтобы снизить риск попадания нежелательного материала на электроды свечи зажигания, соблюдайте следующие инструкции:
 - А. Убедитесь, что обороты холостого хода отрегулированы правильно.
 - Б. Убедитесь, что топливная смесь подобрана правильно.
 - С. Убедитесь, что воздушный фильтр чистый.
- Если свеча зажигания загрязнена, очистите ее и убедитесь, что зазор между электродами правильный.
- Замените свечу зажигания, если это необходимо.
- Ежегодно проверяйте и очищайте свечу зажигания перед использованием.




Для осмотра шнеков и скребкового бруса

- Перед каждым использованием проверяйте шнеки и скребковый брус на предмет износа.
- Если края шнеков или скребкового бруса изношены, обратитесь в авторизованный сервисный центр для их замены.


Убедитесь, что гайки и винты на изделии затянуты

- Если контргайка (B) ослабла или опорная плита (A) недостаточно высоко от земли, разблокируйте контргайку (B).
- На ровных поверхностях, таких как асфальтовые дороги, увеличьте зазор на 5-6 мм (0.2-0.25 дюйма) между пластинами салазок (A) и землей с помощью 13-миллиметрового гаечного ключа. На неровных поверхностях, таких как гравийные дороги, поднимите скребковый брус немного выше верхней части гравия. Следите за тем, чтобы гравий и камни не попадали внутрь изделия. Выброс этих посторонних предметов на большой скорости может привести к травмам.
- Закрепите контргайку (B).



Чтобы заменить срезной штифт

- Срезной штифт защищает изделие от повреждений. Он ломается, если в движущиеся части попадает посторонний предмет.
- Если срезной штифт сломался, остановите двигатель.
- Установите новый срезной штифт (A) и новую пружину зажима (B).



Для очистки засорившегося дефлектора желоба

- Не разблокируйте дефлектор желоба, если он засорился, до выполнения следующих операций.
- Одновременно отпустите зацепление шнека и зацепление привода.
- Подождите 10 секунд, чтобы убедиться, что шнеки остановились.
- Используйте прилагаемый инструмент для прочистки, чтобы удалить засор.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Инструмент не запускается	Не вставлен безопасный ключ зажигания	Вставьте безопасный ключ зажигания
	В продукте закончилось топливо	Заполните топливный бак свежим, чистым топливом
	Кнопка включения/выключения находится в положении ВЫКЛ	Переведите кнопку ВЫКЛ/ВКЛ в положение ВКЛ
	Дроссельная заслонка находится в положении OFF (ЗАКРЫТО)	Переведите дроссельную заслонку в положение ON (ВКЛ., ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ)
	Праймер не нажат	Нажмите на праймер
	Двигатель залило водой	Подождите несколько минут перед перезапуском, НЕ заправляйте
	Провод свечи зажигания не подключен	Перезапустите двигатель при полном газе и дроссельной заслонке в положении OFF (ЗАКРЫТО)
	Свеча зажигания неисправна	Подсоедините провод к свече зажигания
	В топливе есть вода или топливо слишком старое	Замените свечу зажигания
	В топливопроводе заблокирован пар	Опорожните топливный бак и карбюратор. Заполните топливный бак свежим, чистым бензином
Другие причины	Другие причины	Убедитесь, что весь топливопровод находится ниже выходного отверстия топливного бака. Топливопровод должен идти непрерывно вниз от топливного бака к карбюратору
	Переключатель подачи топлива (если он оборудован) находится в положении ЗАКРЫТО (OFF)	Внимательно изучите процедуры запуска, приведенные в данном руководстве
	Дроссельная заслонка находится в положении STOP	Поверните переключатель подачи топлива в положение OPEN (ON)

Проблема	Возможная причина	Решение
Уменьшение мощности	Провод свечи зажигания не подключен	Подсоедините провод к свече зажигания
	Изделие отбрасывает слишком много снега	Уменьшите скорость и ширину вала
	Крышка топливного бака покрыта льдом или снегом	Удалите лед и снег на крышке топливного бака и вокруг нее
	Глушитель загрязнен или засорен	Очистите или замените глушитель
Снижение мощности	Глушитель заблокирован	Убедитесь, что двигатель остыл. Прочистите засор
	Воздухозаборник карбюратора заблокирован	Убедитесь, что двигатель остыл. Прочистите засор
Двигатель работает на холостом ходу или работает неровно	Дроссельная заслонка находится в положении ON (ВКЛ) (ПОЛНОСТЬЮ, ОТКРЫТО)	Переведите дроссельную заслонку в положение OFF (ЗАКРЫТО)
	Топливопровод заблокирован	Очистите топливопровод
	В топливе содержится вода или топливо слишком старое	Опорожните топливный бак и карбюратор Заполните топливный бак свежим, чистым бензином
	Карбюратор требует замены	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Ремень натянут	Замените клиновой ремень шнека
Чрезмерная вибрация / Движение рукоятки	Некоторые детали ослаблены. Шнеки повреждены	Затяните все крепежные элементы. Замените поврежденные детали. Если вибрация сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Рукоятки расположены неправильно	Убедитесь, что ручки зафиксированы в нужном положении.
	Гайки регулировочного рычага ослабли	Затягивайте гайки до тех пор, пока рукоятка не будет казаться надежной.

Проблема	Возможная причина	Решение
Рукоятка пуска отдачи трудно тянеться	Рукоятка запуска отдачи замерзла	Медленно вытяните как можно больше троса из стартера и отпустите рукоятку запуска катушки. Если двигатель не запускается, повторите процедуру или воспользуйтесь электрическим стартером
	Трос мешает работе компонентов	Трос отдачи не должен касаться проводов или шлангов
Потеря тягового привода/ замедление скорости привода Потеря отвода снега или замедление отвода снега	Ремень соскальзывает	Отрегулируйте кабель. Отрегулируйте ремень.
	Ремень изношен	Проверьте / замените ремень
	Ремень сошел со шкива	Проверьте / переустановите ремень
	Дефлектор желоба засорен	Очистите дефлектор желоба
	Посторонние предметы засоряют шнеки	Удалите мусор или посторонний предмет из шнеков.
	Срезной штифт сломан	Замените сломанный срезной штифт
	Чрезмерное скопление снега и льда между компонентами гусеницы	Удалите снег и лед из промежутков между элементами дорожки
	Изношено фрикционное приводное колесо	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Приводной ремень не отцентрирован	Отрегулируйте приводной ремень
Отказ вращения шнека после отпускания рукоятки	Дефлектор разряда не выровнен	Для сборки дефлектора желоба
	Двигатель не работает.	Запустите двигатель
	Проводное соединение ослабло	Проверьте соединения проводов у двигателя и фонарей.
Огни не горят (если это предусмотрено)	Светодиод перегорел.	Замените модуль светодиодной подсветки Замена отдельных светодиодов невозможна
	В механизме вращения желоба есть мусор	Очистите внутренние детали механизма вращения желоба
	Кабели перегибаются или повреждены	Убедитесь, что кабели не перекручены. Замените поврежденные кабели
Вращатель желоба трудно перемещать		

Проблема	Возможная причина	Решение
Изделие поворачивается на одну сторону	Давление в шинах неодинаковое	Отрегулируйте давление в шине и заполните шину
	Изделие приводится в движение только одним колесом	Осмотрите штифт замка шины
	Неравномерная регулировка салазок	Отрегулируйте пластины салазок и сани
	Неравномерная регулировка противоскользящих пластин	Отрегулируйте полозья и сани

Для осмотра шин

- Не допускайте попадания в шины топлива, масла и химикатов, чтобы предотвратить повреждение резины
- Держите шины подальше от пней, камней, колеи, острых предметов и других объектов, которые могут привести к повреждению шин.
- Поддерживайте правильное давление в шинах.

Транспортировка и хранение

- При хранении и транспортировке продукта и топлива следите за тем, чтобы не было утечек или испарений. Искры или открытое пламя, например, от электрических приборов или котлов, могут вызвать пожар.
- Для хранения и транспортировки топлива всегда используйте разрешенные емкости.
- Перед тем как поместить изделие на длительное хранение, опорожните топливный бак. Выбросьте топливо в соответствующем месте утилизации.
- Надежно закрепите изделие во время транспортировки во избежание повреждений и несчастных случаев.
- Храните изделие в закрытом месте, чтобы предотвратить доступ детей или лиц, не имеющих разрешения.
- Храните изделие в сухом и незамерзающем месте.

Утилизация

- Соблюдайте местные требования по утилизации и действующие нормы.
- Выбрасывайте все химические вещества, такие как моторное масло или топливо, в сервисном центре или в соответствующем месте утилизации.
- Если изделие больше не используется, сдайте его в пункт утилизации.

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат

- Қауіпсіздік сіз үшін және айналанызыдағы адамдар үшін өте маңызды. Біз нұсқаулықта және машинада қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты көрсеттік. Оны мұқият қарап шығыңыз.
- Қауіпсіздік туралы ақпарат сізге және айналанызыдағы адамдарға қауіп төндіруі мүмкін нәрселер туралы ескертеді. «!» символы бар кілт сөздерәр ақпараттың алдына қойылады. Бұл «қауіпті, ескерту, назар аударыңыз» деген сөздер.


ҚАУІПТІ:

Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларды орындау ауыр жаракатқа және тіпті өлімге әкелуі мүмкін.


ЕСКЕРТУ:

Нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларды орындау құрылғының зақымдалуына және жаракатқа әкелуі мүмкін.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Егер сіз нұсқауларға сәйкес әрекет етпесеңіз нұсқаулықтар, бұл құрылғының зақымдалуына және жаракатқа әкелуі мүмкін.

Жоғарыда аталған идентификаторлардың мәндерінен назар аударыңыз

Зақымданудың алдын алу

Сіз «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ» белгісімен белгіленген басқа маңызды ақпаратты көре аласыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Нұсқаулықта көрсетілген әрекеттерді орындау құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Сақтық шаралары



Егер қар қурегіш нұсқаулыққа сәйкес жұмыс істесе, ол оның құрылымынамсәйкес қауіпсіз және сенімді жұмыс істейді. Қар тазалағышты пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Эйтпесе, бұл құрылғының жаракаттануына және зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл машинаниң қолданар алдында барлық компоненттердің, мысалы, ағызу науасының қондырғысы орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Бензин тез тұтанады, өрт пен жарылыс қаупіне назар аудару керек.
- Рұқсат етілген отын мен майлау майын қатаң пайдалану қажет. Ол таза болуы керек.

- Қозғалтқышты іске қосқан кезде беріліс тұтқасын бейтарап қүйге бұраңыз.
- Иірмекпен абай болыңыз, себебі ол сізге зиян тигізуі мүмкін! Машинаны іске қосқан кезде бұранданы басуға немесе бұранданың алдында тұруға рұқсат етілмейді.
- Берілісті ауыстыра尔 алдында іліністі ажырату керек (редуктордың тұтқасы бейтарап қүйге орнатылуы керек), бұл машинаның жаракаттануын немесе зақымдануын болдырымайды.
Алкогольдің немесе дәрі-дәрмектің әсерінде, сондай-ақ шаршаған немесе ауру кезінде қар тазалағышты қолданбаңыз.
- Кері берілісті сақтақпен қолдану керек. Сүрінуден немесе құлап қалудан сақ болыңыз.
- Барлық адамдарды, әсіресе балалар мен үй жануарларын қар тазалайтын аймаққа кіргізбеніз.

Модель үнемі жетілдіріліп отыратындықтан, фотосуреттер немесе кескіндер нақты машинадан өзгеше болуы мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту нұсқаулары

Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

- Өнімді дұрыс қолданыңыз. Дұрыс пайдаланбау жаракатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Өнімді тек осы нұсқаулықта сипатталған тапсырмаларды орындау үшін пайдаланыңыз. Өнімді басқа тапсырмалар үшін пайдаланбаңыз.
- Осы нұсқаулықта берілген нұсқауларды орындаңыз. Қауіпсіздік белгілері мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз. Егер оператор нұсқаулар мен белгілерді сақтамаса. жаракат, залал немесе өлім болуы мүмкін.
- Бұл нұсқаулықты тастамаңыз. Құрастыру, пайдалану және өнімді жақсы қүйде ұстай үшін нұсқауларды пайдаланыңыз. Қондырмаларды және керек-жарактарды дұрыс орнату үшін нұсқауларды пайдаланыңыз. Тек рұқсат етілген саптамалар мен керек-жарактарды пайдаланыңыз.
- Зақымдалған өнімді пайдаланбаңыз. Техникалық қызмет көрсету кестесін сақтаңыз. Осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ғана орындаңыз. Барлық басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстарын үәкілдетті қызмет көрсету орталығы орындауы керек.

- Бұл нұсқаулықта өнімді пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды сипаттау мүмкін емес. Сақ болыңыз және салауатты пайым қағидаларын сақтаңыз. Егер сіз жағдайға сенімді болмасаңыз, өнімді пайдаланбаңыз немесе оған техникалық қызмет көрсетпеніз. Ақпарат алу үшін өнім маманына, дилерге, қызмет көрсету агентіне немесе үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрастыру, сақтау немесе техникалық қызмет көрсету алдында оталдыру білтесі кабелін ажыратыңыз.
- Егер ол бастапқы сипаттамадан өзгеше болса, өнімді пайдаланбаңыз. Өндірушінің рұқсатының өнімнің кез келген бөлігін өзгертуеніз. Тек өндіруші мақұлдаған бөлшектерді пайдаланыңыз. Жарапат немесе өлім-дұрыс күтім жасамаудың ықтимал нәтижесі.
- Қозғалтқыштан тұтін шығармаңыз. Қозғалтқыштың пайдаланылған газдарын ұзак уақыт ингалациялау деңсаулықта қауіп төндіреді.
- Құрылғыны үй ішінде немесе жанғыш материалдардың жанында іске қоспаңыз. Пайдаланылған газдар ыстық және ұшқын тудыруы мүмкін, бұл өртті тудыруы мүмкін. Ауа ағынының жеткіліксіздігі тұншығу немесе көміртегі тотығы салдарынан жарапатқа немесе өлімге әкелу мүмкін.
- Бұл өнімді пайдаланған кезде қозғалтқыш электромагниттік өріс жасайды. Электромагниттік өріс медициналық импланттардың зақымдалуына әкелуі мүмкін. Өнімді қолданар алдында дәрігермен және медициналық имплант өндірушімен кеңесіңіз.
- Баланың өнімді пайдалануына жол бермеңіз. Нұсқаулықпен таныс емес адамға өнімді пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Өнімді пайдаланатын физикалық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамды үнемі қадағалап отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Жауапты ересек адам үнемі жанында болуы керек.
- Өнімді балалар мен рұқсат етілмеген адамдар кіре алмайтын жерде сақтаңыз.
- Өнім заттарды лақтырып, жарапат себебі болуы мүмкін. Жарапат алу немесе өлім қаупін азайту үшін қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
- Қозғалтқыш қосылған кезде өнімнен алыстамаңыз.
- Бұйым операторы жазатайым оқиға туындаған жағдайда жауапты болады.
- Алға және артқа жылжу кезінде кішкентай балаларға, жануарларға немесе құлауға әкелуі мүмкін басқа қауіптерге артқа және төмен қараңыз.
- Өнімді қолданар алдында оның бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Өнімді қолданар алдында басқа адамдардан немесе жануарлардан кемінде 15 м (50 фут) қашықтықта екенінізге көз жеткізіңіз. Көрші аймақтағы адам сіздің өнімді қолданатындығынызды билетініне көз жеткізіңіз.
- Ұлттық немесе жергілікті заңдарды сақтаңыз. Олар кейбір жағдайларда өнімнің жұмысына кедері келтіруі немесе шектеуі мүмкін.

Үйрену

- Машинамен жұмыс жасамас бұрын, машинадағы және нұсқаулықтағы (тардағы) барлық нұсқауларды оқып, орындаңыз. Басқару элементтерімен және жабдықты дұрыс пайдаланумен танысыңыз. Құрылғыны қалай тез тоқтату керектігін және басқару элементтерін өшіруді біліңіз.
- Ешқашан балаларға жабдықпен жұмыс істеуге жол берменіз.
- Ешқашан ересектерге тиісті нұсқаулықсыз жабдықпен жұмыс істеуге рұқсат берменіз.
- Жабдықтың жұмыс аймағына бөгде адамдардың, әсіреле кішкентай балалардың кіруіне жол берменіз.
- Әсіреле қар тазалағышты кері бұру кезінде сырғып кетуден немесе құлап кетуден сақ болыңыз.

Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

- Қол-аяқтарыңызды айналмалы бөліктеге немесе олардың астына ұстамаңыз. Әрқашан түсіру тесігінен аулақ болыңыз.
- Қыиршық тас жолдарда, жаяу жүргіншілер өткелдерінде немесе жолдарда жұмыс істегендеге өте сақ болыңыз. Жасырын қауіптерге мұқият болыңыз.
- Бөгде затқа соғылғаннан кейін қозғалтқышты (моторды) тоқтатыңыз, сымды оталдыру шамынан ажыратыңыз, электр қозғалтқыштарындағы сымды ажыратыңыз, өнімді қайта іске қосу және пайдалану алдында закымдануды мұқият тексеріңіз.
- Егер өнім әдеттен тыс дірілдей бастаса, қозғалтқышты тоқтатыңыз (мотор) және себебін дереу тексеріңіз. Діріл әдетте ақаулық туралы ескерту болып табылады.
- Қозғалтқышты (моторды) жұмыс орнынан шыққан кезде, іірмек корпусын немесе науа дефлекторын түсірмес бұрын және кез келген жөндеу, реттеу немесе тексеру кезінде тоқтатыңыз.
- Өнімді тазалау, жөндеу немесе тексеру кезінде қозғалтқышты тоқтатып, іірмектер мен барлық қозғалатын бөліктедің тоқтағанына көз жеткізіңіз. Оталдыру сымын ажыратыңыз және қозғалтқышты ешкім кездейсоқ іске қоспас үшін сымды шамнан алыс ұстаңыз.
- Қозғалтқышты іске қосу және өнімді ғимаратқа немесе ғимараттан тасымалдау жағдайларын қоспағанда, қозғалтқышты үй ішінде іске қоспаңыз. Сыртқы есіктерді ашаңыз; пайдаланылған газдар қауіпті.
- Беткейлерде жұмыс істегендеге ерекше сақ болыңыз.
- Өнімді ешқашан тиісті қорғаныс қоршауларының және орнында және жұмыс істейтін басқа қорғаныс құрылғыларының пайдаланбаңыз.
- Ешқашан науа дефлекторын адамдарға немесе мүлікке закым келуі мүмкін жерлерге бағыттамаңыз. Балаларды және басқа адамдарды аулақ ұстаңыз.
- Қарды тез тазалауға тырысып, өнімнің өнімділігін шамадан тыс жүктеменіз.

- Ешқашан өнімді тайғақ беттерде жоғары көлік жылдамдығымен пайдаланбаңыз. Артқа қарап, артқа қарай жүргенде абай болыңыз.
- Өнім тасымалданған немесе пайдаланылмаған кезде бұрандалардың қуатын өшіріңіз.
- Өнім өндірушісі мақұлдаған қондырмалар мен керек-жараптарды ғана пайдаланыңыз (мысалы, доңғалақ жүктөрі, қарсы салмақтар немесе кабиналар).
- Ешқашан жақсы көрінбейтін немесе жарықтандырусыз өніммен жұмыс жасамаңыз. Эрқашан өз тұрақтылығыныңға сенімді болыңыз және тұтқаларды мықтап ұстаңыз. Жүгірудің орнына баға жүрген жөн.
- Ешқашан ыстық қозғалтқышқа немесе дыбыс өшіргішке қол тигізбеніз.

Жұмыс аймағының қауіпсіздігі

- Жабдықты пайдаланатын жерді мұқият тексеріп, барлық кілемшелерді, шаналарды, тақталарды, сымдарды және басқа бөгде заттарды алып тастаңыз.
- Қозғалтқышты (моторды) іске қоспас бұрын, барлық іліністерді ажыратып, бейтарап күйге ауысыңыз.
- Тиісті қыскы киім кимей өнімді пайдаланбаңыз. қозғалатын бөліктерге ілінетін бос киім киуден аулақ болыңыз. Тайғақ беттердегі бетті ұстауды жақсартатын аяқ киім киңіз.
- Жанармайды абайлап ұстаңыз - ол тез тұтанғыш.
 - А. Рұқсат етілген жанармай сыйымдылығын пайдаланыңыз.
 - Б. Ешқашан жұмыс істеп тұрган немесе ыстық қозғалтқышқа жанармай қоспаңыз.
 - С. Жанармай багын ашық ауда өте сақтақпен толтырыңыз. Ешқашан жанармай багын үй ішінде толтырмаңыз.
 - Д. Ешқашан қар тазалағышты көліктің ішіне немесе жүк көлігінің / тіркеменің артына толтырмаңыз. Жанармай құю алдында әрқашан қар тазалағышты көліктен алыс жерге қойыңыз.
 - Е. Газ қақпағын мықтап орнатыңыз және төгілген жанармай сүртіңіз.
 - Ғ. Егер жанармай киімге төгілсе, киімді дереу ауыстырыңыз.

- Электр жетегі немесе іске қосу электр қозғалтқыштары бар барлық қондырылар үшін өндіруші көрсеткен ұзартқыш сымдар мен розеткаларды пайдаланыңыз.
- Бетті қырышық тастан немесе ірі тастан тазарту үшін иірмек корпусының биіктігін реттеңіз.
- Қозғалтқыш (мотор) жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан түзетулер енгізуге тырыспаңыз(өндіруші арнайы ұсынған жағдайларды қоспағанда).
- Жұмыс кезінде немесе машинадан лақтырылуы мүмкін бөгде заттардан қорғау үшін реттеу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін немесе көз қалқандарын киіңіз

Жеке қауіпсіздік құралдары

Өніммен жұмыс істегендегі әрқашан тиісті жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Оларға кем дегендегі берік аяқ киім, көзді қорғау және есту құралдары жатады. Жеке қорғаныс құралдары жарапат алу қаупін жоймайды, бірақ жазатайым оқиға кезінде жарапат алу дәрежесін төмендетуі мүмкін.

- Өніммен жұмыс істеу немесе техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде әрқашан қорғаныс көзілдірігін немесе көзді қорғауды киіңіз.
- Өніммен жұмыс істегендегі әрқашан тиісті қысқы киім киіңіз.
- Өніммен жұмыс істеу кезінде әрқашан тобықты жақсы қолдайтын ауыр, сырғымайтын етіктерді пайдаланыңыз.
- Қозғалатын бөліктерде тұрып қалуы мүмкін бос киім киүгө болмайды.
- Қажет болса, рүқсат етілген қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз. Мысалы, пышақты орнату, тексеру немесе тазалау кезінде.
- Өніммен жұмыс істеу кезінде әрқашан рүқсат етілген құлақ қорғаыштарын қолданыңыз. Шудың ұзак уақыт әсер етуі есту қабілетінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Өнімдегі қорғаныс құрылғылары

- Өнімге үнемі техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етіңіз.
 - А. Өнімнің қызмет ету мерзімі артады.
 - В. Жазатайым оқиғалар қаупі азаяды.
- Закындалған қорғаныс құралдары бар өнімді пайдаланбаңыз. Егер өнім закындалған, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бәсендегішпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік

Егер бәсендегіш жоқ немесе ақаулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Ақаулы бәсендегіш шу деңгейін жоғарылатады және өрт қаупін арттырады.

Бәсендегіштің дұрыс бекітілгеніне және зақымдалмағанына көз жеткізу үшін оны үнемі тексеріп отырыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бәсендегіш пайдалану кезінде және одан кейін, сондай-ақ қозғалтқыш жұмыс іstemей тұрған кезде қатты қызады. Өрттің алдын алу үшін жанғыш материалдардың жанында абай болыңыз.

Жанармай қауіпсіздігі



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді қолданар алдында онымен бірге берілген ескерту нұсқауларын оқып шығыңыз.

- Егер жанармай немесе мотор майы болса, өнімді іске қоспаңыз. Қажет емес жанармайды алып тастаңыз және бөлікті құрғатыңыз.
- Егер сіз киіміңізге жанармай төгіп тастасаңыз, киіміңізді дереу ауыстырыңыз.
- Жанармайдың денеге түсүіне жол берменіз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Егер жанармай денеге тиіп кетсе, оны сабынмен және сумен алып тастаңыз.
- Қозғалтқышта ағып кету болса, өнімді іске қоспаңыз. Қозғалтқыштың ағып кетуін үнемі тексеріп отырыңыз.
- Жанармаймен абай болыңыз. Жанармай тез тұтанғыш, оның буы жарылғыш және жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Жанармай буларымен дем алмаңыз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін. Ауа ағыныңың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
- Жанармайдың немесе қозғалтқыштың жанында темекі шекпеңіз.
- Жанармай немесе қозғалтқыштың жанына жылы заттарды қоймаңыз.
- Қозғалтқыш қосылған кезде жанармай қоспаңыз.
- Жанармай құю алдында қозғалтқыштың салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Жанармай құю алдында жанармай багының қақлағын баяу ашып, қысымды ақырын босатыңыз.
- Қозғалтқышқа жанармайды жабық қуйінде қоспаңыз үй-жайдада. Ауа ағыныңың жеткіліксіздігі тұншығу немесе көміртегі тотығы салдарынан жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Жанармай багының қақлағын толтырым мен қатайтыңыз. Егер жанармай багының қақлағы тығыз болмаса, өрт қаупі бар.
- Өнімді іске қоспас бұрын резервуарды толтырған жерден кемінде 3 м (10 фут) жылжытыңыз.

- Жанармай багына тым көп жанармай құймаңыз.

Техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнімді қолданар алдында онымен бірге берілген ескерту нұсқауларын оқып шығыңыз.

- Қозғалтқыштың пайдаланылған газдарында иіссіз, улы және өте қауіпті көміртегі тотығы бар. Қозғалтқышты үй ішінде немесе жабық кеңістікте іске қоспаңыз.
- Өнімге техникалық қызмет көрсетпес бұрын, қозғалтқышты тоқтатып, тұтану сымын оталдыру шамынан ажыратыңыз.
- Пышақтарға қызмет көрсету кезінде қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз. Пышақтар өте өткір және оларды оңай кесуге болады.
- Өндіруші мақұлдамаған бұйымның керек-жарақтары мен модификациялары ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Өнімді өзгертуенеңіз. Әрқашан өндіруші мақұлдаған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Егер техникалық қызмет көрсету дұрыс емес және тұрақты емес болса, жарақат алу және бұйымға зақым келтіру қаупі артады.
- Осы оператордың нұсқаулығында көрсетілген техникалық қызмет көрсетуді ғана орындаңыз. Барлық басқа қызмет түрлерін үәкілетті қызмет агенті орындауда керек.
- Қызмет көрсету қызметінің ресми өкілімен өнімге үнемі техникалық қызмет көрсетіңіз. Зақымдалған, тозған немесе сынған бөлшектерді ауыстырыңыз.


Құрылымның сипаттамасы

Қар тазалағыштар қарды тез және тиімді тазартуға мүмкіндік береді. Барлық мәліметтерді көрү үшін қар тазалағыштың басқару элементтері келесі сыйбаларды қараңыз. Бұл компоненттер құрастыру және пайдалану нұсқауларын алу үшін нұсқаулықта кейінірек айтылады.



1. Тазалау құралы
2. Иірмек корпусы
3. Иірмектер
4. Қырғыш жолақ
5. Сырғу тақтайшасы
6. Доңғалак
7. Мотор
8. Жинақтағы жетек жылдамдығын басқару өзегі
9. Астыңғы тұтқа торабы
10. Жетек кабелі
11. Жарық диодты шамдар
12. Жетек иінтірегі
13. Атыру иінтірегі
14. Жылыту тұтқасы
15. Иірмек иінтірегі
16. Науа дефлекторын басқару тұтқасы
17. Иірмек кабелі
18. Май толтыру мойыны
19. Желоб
20. Науа айналдырышы

Қозғалтқышты пайдалануши тарапынан басқару, жақыннан көрінісі




Техникалық сипаттамалар


Сипаттамалары	SBC 724 Pro
Түрі	Екісатылы
Қозғалтқыш түрі	W210FSE/P
Бензин түрі	АИ-92 қорғасынсыз (ең көбі 10% этанол)
Май түрі	SAE 10W40
Оталдыру шамы	F7RTC немесе баламалы ұшқын
Оталдыру шамының электродтары арасындағы арақашықтық, мм	0.7-0.8
Шинаның қысымы, кПа	138 (20 psi)
Іске қосу жүйесі	Қолдан қосу/Электрлік
Қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см ³	212
Макс. қуат, кВт	4.3
Макс. айналу моменті, Н.м	12
Жанармай багының сыйымдылығы, л	2.2
Май көлемі, л	0.6
Шеміш ені, мм	610
Шеміш биіктігі, мм	533
Макс. қарлақтыру қашықтығы, м	12
Шнек диаметрі, мм	305
Шина диаметрі, см	33
Шнек материалы	болат
Қалақтар саны	5
Науа материалы	болат
Науаны басқару	Қолмен
Науаның айналымы	Айналу 190° - он жаққа айналу/190°
Габарит өлшемдері, мм	1090x520x1020

Қаптама парағы

Алдын ала құрастыру




Қар күрегіш x 1




Қозғалтқыш кілті x 1

Операциялық бөліктер




Жоғарғы тұтқасы жинақта x 1



Төменгі тұтқасы жинақта x 1


Науа құрамдас бөліктери



Науа дефлекторы x 1



Науа серіппесі x 1




M6×22 Бұрандама x 6



M6 Тоқтату сомыны x 6



Бұрышты орнату x 3



Жетек жылдамдығын басқару штокының компоненттері



Жарық диодты шамдардың компоненттері



Светодиодные лампы x 1




M6x40 Бұранда x 1



M6 Тоқтату сомыны x 1

Қосалқы бөлшектер



Қылымда сүккыш x 2



Қысқыш көбелек үшін x 2



Тегіс сүккыш x 2




M6x22 Бұрандама x 2




M6 Тоқтату сомыны x 2

Кұралдар



Оталдыру білтесі үшін кілт x 1



Оталдыру білтесі кілтінің тұтқасы x 1



Жинау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды нұсқауларға сәйкес толық жиналғанша жалғамаңыз немесе қоспаңыз. Құралды күтіп ұстай және реттеу бойынша келесі әрекеттерді оқып, тексеріңіз. Қауіпсіздік нұсқауларын орындауда ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.


Тұтқаны орнату үшін

- Корпустан төрт M8×25 (A) ернемекті бұрандаманы алыңыз.
- Төрт M8×25 (a) ернемекті бұрандаманы, төрт серіппелі тығыздығышты (C) және төрт жалпақ тығыздығышты (C) пайдаланыңыз.
- Төменгі тұтқаны (D) корпустың әр жағындағы екі тесікке орнатыңыз.
- Жетек кабелін бекіту бұрандаманың, жоғарғы жағын (B) он жақ тұтқадағы (A) тесіктерге салыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жоғарғы тұтқаны төменгі тұтқаға орнату үшін төменгі тұтқаға алдын ала орнатылған тұтқаларды пайдалану керек.

- M8x50 (A) тұтқасын бекітін үш бұрандаманы, үш аралықты (B), үш тұтқаны (C) пайдаланыңыз.




- Жоғарғы тұтқаны (D) басқару панелімен бірге тәмнегі тұтқаға орнатыңыз.
- Кабельді (C) кабельді бекіту бұрандамасына (B) бекітіңіз.
- Кабельдің сол жақ бұрандалы кірістіруін (C) және кабель бұрандасының болтын (B) жезден жасалған сомынның жоғарғы жағы (A) жіптегі белгіге сәйкес келетіндей етіп бекітіңіз.
- Кабельді жезден жасалған сомынмен бекітіңіз (A).





Науа дефлекторының жинау үшін

- Ротатор дискісін (B) және алты M6×22 алты бұрышты ернемекті (D) бұрандамаларды корпустан шығарыңыз.
- Айналмалы дискіні (B) және науа дефлекторын (A) үш шектеу блогын (C) пайдаланып, науаның негізіне бекітіңіз.
- Шектеу блоктарын (C) бекіту үшін алты M6×22 алтыбұрышты (D) ернемекті бұрандамалар және алты M6 (E) құлыптау сомындарын пайдаланыңыз.
- Қар қалпақшасын реттеу кабелін (A) кабель ұсына салыңыз.







- Кабельдің жоғарғы цилиндрін (a) тесікке салыңыз.
- Кабель бұрандасын (B) ойыққа салыңыз және M8 (C) гайкасын қатайтыңыз.



- Қарды бұру ұзартқыш серіппесінің (A) ұзын ұшын жоғарғы ойыққа, ал қысқа ұшын төменгі тесікке орнатыңыз.

Науа айналдырығышын жинау үшін


- Науа айналдырығышының алдыңғы бөлігін жинаңыз.
- Пластикалық втулканы (B) науа айналдырығышының алдыңғы ұшына орнатыңыз.
- Науа айналдырығышты бір жалпақ аралықпен (A) және бір түйреүішпен (C) бекітіңіз.
- Науа айналдырығышының артқы ұшын жинаңыз.
- Науа айналдырығышты құрастыру үшін бір пластикалық ұстағышты (A), екі қисық тығыздарғышты (B) және бір бұрандалы деңгейді (C) пайдаланыңыз.
- Бір M8 (D) алтыбұрышты сомынды пайдаланып, тұтқаның тесіктеріне арық (E) айналдырығышты бекітіңіз.



Жетек жылдамдығын басқару штангасын құрастыру




- Жетек жылдамдығын басқарудың ұзын иілген ұшын (a) басқару тақтасына орнатыңыз және оны бір байланыстырушы шыбық серіппесімен (B), бір жалпақ сіргемен (C) және бір түйреүішпен (D) бекітіңіз..

- (B) қосқыш тақтасын жоғары қарай тартыңыз және жетек жылдамдығын басқару (A) тартқышының қысқа, иілген үшүн орнатыңыз. Бір жалпақ сіргемен (C) және бір түйреуішпен (D) жетек жылдамдығын басқару (A) тұтқасын бекітіңіз.



Жарықдиодты шамдарды жинау

- М6×40 жылжымалы бұранданы және М6 құлыштау гайкасын пайдаланыңыз.
- Жарықдиодты шамды тұтқа кронштейніне орнатыңыз.
- Жарықдиодты шам кабелінің штепселін және жылдыту тұтқасын (B) қозғалтқыштың шығыс кабелінің штепселіне (A) қосыңыз.
- Жалғастырғышты (B) пайдаланып, жарықдиодты шамды және қыздыру тұтқасының кабелін тұтқа жинағына (A) бекітіңіз.



Пайдалану


Машинаны іске қосар алдында

- Адамдар мен жануарларды жұмыс аймағынан алыс ұстаңыз.
- Күнделікті техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Тұтану сымының ұшқынға дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, май немесе бензин қосыңыз.

Қозғалтқышты жанармаймен толтыру үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Май деңгейін тексеру кезінде зондты бұрамаңыз. Белгіден жоғары толтырымаңыз.



- Май қақпағын алыңыз және өлшеуішті тазалаңыз.
- Майды өлшегіштің жоғарғы белгісіне дейін толтырыңыз. Өлшеуіш таяқшаны пайдаланып, май деңгейін үнемі тексеріп отырыңыз.
- Май қақпағын орнына қойыңыз.

Жанармайды толтыру үшін

- Мүмкін болса, шығарындылары төмен бензинді / алкилденген бензинді қолданыңыз. Егер шығарындылары төмен / алкилат бензині болмаса, сапалы қорғасынсыз немесе қорғасынсыз бензинді қолданыңыз. АИ 92 немесе одан жоғары октанды бензинді қолданыңыз және құрамында этанол мөлшері 10% - дан аспайды (E10).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Октан саны АИ 92 төмен бензинді пайдаланбаңыз. Бұл өнімге закым келтіруі мүмкін.




- Қысымды босату үшін жанармай багының қақпағын баяу ашыңыз.
- Канистрді жанармаймен баяу толтырыңыз. Егер сіз жанармайды төгіп тастасаңыз, оны шуберекпен сұртіп, қалған жанармайды құргатыңыз.
- Жанармай багының қақпағының айналасын тазалаңыз.
- Жанармай багының қақпағын толығымен қатайтыңыз. Егер жанармай багының қақпағы тығыз болмаса, өрт қаупі бар.

- Жұмысты бастамас бұрын, өнімді резервуарды толтырған жерден кемінде 3 м (10 фут) жылжытыңыз.

Науа дефлекторын реттеу үшін


Қарды лақтыру бағыты сол жақ бүйірлік тұтқаға орнатылған науа айналу реттегішімен реттеледі.

- Қарды шығару үшін айна бағытын орнату үшін науаның айналу реттегішін бұраңыз.
- Қарды онға лақтыру үш науаның айналу реттегішін сағат тілімен бұраңыз.
- Қарды солға лақтыру үш науаның айналу реттегішін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Қардың таралу ауқым реттеу үшін бұрыштық дефлекторды жоғары немесе төмен жылжытыңыз.




Қозғалтқышты іске қосу


- Жетек ілінісін босатыңыз. Жетек жылдамдығын басқару тұтқасын бірінші орынға қойыңыз.
- Жанармай қосқышын қосулы құйіне бұраңыз.




- Дросель жапқышын ЖАБЫҚ күйіне бұраңыз.



- Қозғалтқыштың тұтану кілтін RUN күйіне қойыңыз немесе жалын қосқышының тұтқасын ON күйіне бұраңыз.




- Сорғыны іске қосу үш праймерді 1-3 рет басыңыз. Төмен температурада суық іске қосу үшін сорғыны пайдаланыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қол стартері тұтқасын тез жіберменеңіз. Оны баяу бастапқы күйіне қайтарыңыз.

- Қол стартері тұтқасынан тартыңыз. Егер катушканы іске қосу тұтқасы қатып қалса, стартерден кабельді мүмкіндігінше баяу тартып, катушканы іске қосу тұтқасын босатыңыз. Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, процедураны қайталаңыз немесе электр стартерін қолданыңыз.



- Қар лақтыруды бастамас бұрын қозғалтқышты 30-40 секунд бос жүріспен іске қосыңыз.
- Қозғалтқыш қызған кезде дроссельді баяу ашық күйге қойыңыз.



Қозғалтқышты іске қосу үшін, электр іске қосу (бар болса)





ЕСКЕРТУ! Өнім 120 вольтты айнымалы ток немесе 230 вольтты айнымалы ток электр стартерімен жабдықталған. Сіздің үйіңізде зауыттық тақтаға сәйкес келетін үш сымды жерге түйіктай жүйесі бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер сенімді болмасаңыз, лицензиясы бар электрикпен кеңесініз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұзындығы 50 футтан (15 м) аспайтын сыртқы пайдалануға ұсынылған ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

- «Қозғалтқышты іске қосу үшін» бөлімінде 1-5 әрекетті орындаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.






- Басқару блогындағы «Бастау» түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
- Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, 5 секунд күтіңіз, содан кейін бастау түймесін қайтадан басыңыз.





НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қозғалтқышты 10 реттен артық іске қосуға тырыспаңыз. 10 қайталаудан кейін әрекетті қайталамас бұрын 40 минут күтіңіз.

- Қарды шығаруды бастамас бұрын қозғалтқышты 30-40 секунд бос күйде іске қосыңыз.
- Қозғалтқыш қызған кезде дроссельді баяу ашық күйге қойыңыз.




Бұйымды пайдалану үшін


- Иірмекті қосу және қарды лақтыру үшін иірмекті үстағышқа басыңыз.
- Құрылғыны алға жылжыту үшін жетек жылдамдығын басқару тұтқасын солға жылжытыңыз. Құрылғыны артқа жылжыту үшін жетек жылдамдығын реттеу тұтқасын оңға жылжытыңыз.
- 6 жетек жылдамдығы бар құрылғыда 6 алға және 2 артқа жылдамдық бар.
- Оң жақ тұтқамен жетек ілмегін іске қосыңыз.



- Жетек дөңгелектерін косу үшін жетек ілмегін тұтқаға басыңыз. Құрылғы жетек жылдамдығын басқару тұтқасының орналасуына байланысты алға немесе артқа жылжиды.



- Араластырғыштың ілінісу тұтқаларын сол және оң жақта басқаннан кейін босатуға болады және бүкіл машина бір уақытта қозғалып, қарды тазалай алады.




Жылдыту тұтқасын басқару үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде жылдыту тұтқасын әдеттегідей пайдалануға болады.


- Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін жылдыту тұтқасы бірден жұмыс істей бастайды.



Жарықдиодты шамдарды басқару үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде жарықдиодты шамды қалыпты пайдалануға болады






Сәулелену орнын жоғары және төмен реттеу үшін жарықдиодты шамды бұраңыз. Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін түймесін басыңыз шамды жағу үшін « - » түймесін басып, шамды өшіру үшін « О » түймесін басыңыз.

Машинаны тоқтату үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Төтенше жағдайда қозғалтқышты өшіру үшін Қосу/өшіру кілтін шығарыңыз.

- Жетек дәңгелектерін тоқтату үшін жетек ілінісін босатыңыз.
- Иірмекті ажырату және қар шығаруды тоқтату үшін иірмек ілмегін босатыңыз.
- Жанаармай қосқышын OFF күйіне бұраңыз.
- Қозғалтқыштың кілтін шығарыңыз немесе жалын қосқышының тұтқасын OFF күйіне бұраңыз.



Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін

- Әрқашан қозғалтқышты толық немесе толық дерлік дроссель іске қосыңыз.
- Әрқашан өнімнің қозғалыс жылдамдығын қардағы жағдайға бейімден және оны қозғалыс жылдамдығын басқару тетігімен реттеңіз. Өнімнің қарды біркелкі түсіретініне көз жеткізіңіз.
- Қар құлағаннан кейін бірден тазалау оңайырақ және тиімдірек.
- Мүмкіндігінше әрқашан жел бағытында қарды тастаңыз.
- Асфальт жолдар сияқты тегіс беттерде қырғыш жолақты жерден 5-6 мм (0.2-0.25 дюйм) көтеріңіз.
- Қырышық тас жолдар сияқты тегіс емес беттерде қырғыш жолақ қырышық тастаңын жоғары жағынан сөл жоғары көтеріңіз. Қырышық тас пен тастар өнімнің ішіне кірмейтініне көз жеткізіңіз. Бұл бөлде заттарды жоғары жылдамдықпен шығару жаракатқа әкелуі мүмкін.
- Қоқыс дефлекторы бітеліп қалса, оны тазалаңыз.
- Егер машина күтпеген жағдайларға байланысты алға жылжып жатса жетек ілмегін дереу босатыңыз немесе Қосу/Өшіру түймесін OFF күйіне шығарыңыз.

Қызмет көрсетеу кестесі

Техникалық қызмет көрсетеу	Күн сайын	Әрбір 20 сағ.	50 сағ.	100 сағ.	150 сағ.
Сомындар мен бұрандалардың тығызы екеніне көз жеткізіңіз	✓				
Қозғалтқыш майының деңгейін тексеріңіз	✓				
Майды аудыстырыңыз		✓	✓	✓	
Жанармай немесе май ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз	✓				
Иірмектегі бәгде заттарды алып тастаңыз	✓				
Шиналардағы қысымды тексеріңіз			✓		
Оталдыру білтесін тексеріп реттенніңіз				✓	

Майды алғашқы 20 сағаттан, 50 сағаттан, 100 сағаттан кейін, содан кейін әр 100 сағаттан кейін аудыстырыңыз.

Жалпы тексеру жүргізу үшін

Өнімдегі сомындар мен бұрандалардың тығызы екеніне көз жеткізіңіз.

Май деңгейін тексеру үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Майдың тым тәмен деңгейі қозғалтқышты зақымдауы мүмкін. Өнімді іске қоспас бұрын май деңгейін тексеріңіз.


- Өнімді тегіс жерге қойыңыз.
- Өлшеуіш таяқшасы бекітілген май ыдысының қақлағын алыңыз.
- Майды өлшегіш таяқшадан тазалаңыз.
- Май деңгейі туралы дұрыс түсінік алу үшін өлшеуішті май ыдысына толығым салыңыз.
- Өлшеуішті алыңыз.
- Өлшеуіш таяқшасындағы май деңгейін тексеріңіз.
- Егер май деңгейі тәмен болса, мотор майын құйып, деңгейді тексеріңіз.

Қозғалтқыш майын ауыстыру



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Мотор майы ыстық. Пайдаланылған мотор майымен теріге тиюден аулақ болыңыз.

- Майды жылдыту үшін қозғалтқышты бірнеше минутқа іске қосыңыз. Жылы май жақсы ағып, ластануға төзеді.
- Өнімді тегіс жерге қойыңыз.
- Барлық отын таусылғанша қозғалтқышты іске қосыңыз.
- Кілтті тұтандырыштан алыңыз.
- Контейнерді су төгетін тесіктің тығынының астына қойыңыз.
- Су төгетін тесіктің тығынын бұрап, өнімді артқа аударып, пайдаланылған майды контейнерге төгіп тастаңыз.
- Өнімді жұмыс орнына қайтарыңыз.
- Су төгетін тығынды орнатыңыз және оны қолмен мықтап тартыңыз.
- Қозғалтқышқа май құйыңыз.




Оталдыру білтесін тексеру үшін



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Эрқашан ұсынылған түрдегі оталдыру білтесін көлданыңыз. Оталдыру білтесінің дұрыс емес түрі өнімге зақым келтіруі мүмкін.

- Егер қозғалтқыштың қуаты тәмен болса, нашар іске қосылса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оталдыру шамын тексеріңіз.
- Қажет емес материалдың оталдыру электрородтарына түсу қаупін азайту үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:
 - Бос жүріс айналымдарының дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
 - Жанармай қоспасының дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз.
 - Ая сұзгісінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер оталдыру білтесі ластанған болса, оны тазалап, электрородтар арасындағы алшақтықтың дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.




Бұрандалар мен қырғыш арқалықтарды тексеру

- Әр қолданарап алдында иірмектер мен қырғыш штанганың тозуын тексеріңіз.
- Егер бұрандалардың немесе қырғыштың шеттері тозған болса, оларды ауыстыру үшін уәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


Өнімдегі сомындар мен бұрандалардың тұғызы екеніне көз жеткізіңіз

- Егер құлыптау гайкасы (B) бос болса немесе тірек тақтасы (A) жерден жеткілікті жоғары болмаса, құлыптау гайкасын (B) ашыныз.
- Асфальт жолдар сияқты тегіс беттерде саңылауды 5-6 мм-ге көбейтіңіз (0.2-0.25 дюйм) 13 мм кілтпен сырғанау тақталары (A) мен жер арасында. Қиыршық тас жолдар сияқты тегіс емес беттерде қырғыш жолақты қиыршық тастың жоғарғы жағынан сәл жоғары көтеріңіз. Қиыршық тас пен тастар өнімнің ішіне кірмейтініне көз жеткізіңіз. Бұл бөгде заттарды жоғары жылдамдықпен шығару жаракатқа әкеleу мүмкін.
- Бекіткіш сомынды (B) бекітіңіз.



Қылмалы сұққышты ауыстыру үшін

- Қылмалы сұққыш өнімді зақымданудан қорғайды. Егер қозғалатын бөліктерге бөгде зат түссе, ол бұзылады.
- Егер қылмалы сұққыш сынған болса, қозғалтқышты тоқтатыңыз.
- Жаңа қылмалы сұққышты (A) және жаңа қысқыш серіппесін (B) шиналарды тексеру үшін орнатыңыз.



Шиналарды тексеру үшін

- Резенкеге зақым келтірмей үшін шиналарға жанармай, май және химиялық заттардың түсініне жол берменіз
- Шиналарды діңгектерден, тастандардан, жолдардан, өткір заттардан және шиналарға зақым келтірүі мүмкін басқа заттардан аулақ ұстаңыз.
- Шинаның дұрыс қысымын сақтаңыз.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық	Болжалды себебі	Шешімі
Күрал іске қосылмайды	Қауіпсіз тұтану кілті енгізілмеген	Қауіпсіз тұтану кілтін салыңыз
	Өнімде жанармай таусылды	Жанармай багын жаңа, таза отынмен толтырыңыз
	Қосу/өшіру түймесі өшірулі күйде	Қосу/өшіру түймесін Қосулы күйіне ауыстырыңыз
	Дросель OFF күйінде (жабық)	Дросельді ON күйіне қойыңыз (қосулы., ТОЛЫҚ АШУ)
	Праймер басылмаған	Праймерге басыңыз
	Қозғалтқыш сумен толтырылды	Қайта іске қоспас бұрын бірнеше минут күтіңіз, жанармай құйманыз
	Оталдыру білтесі сымы қосылмаған	Қозғалтқышты толық газбен және ДРОССЕЛЬМЕН OFF (жабық) күйінде қайта іске қосыңыз
	Оталдыру білтесі ақаулы	Сымды оталдыру білтесіне қосыңыз
	Жанармайда су бар немесе отын тым есікі	Оталдыру білтесін ауыстырыңыз
	Жанармай құбырында бу бітелген	Жанармай багын және карбюраторды босатыңыз. Жанармай багын жаңа, таза бензинмен толтырыңыз
Басқа себептер	Басқа себептер	Барлық жанармай құбыры жанармай багының шығатын жерінен тәмен екенинің көз жеткізінің. Жанармай құбыры жанармай багынан карбюраторға дейін үздіксіз тәмен түсүі керек
	Жанармай қосқышы (егер ол жабдықталған болса) жабық күйде (OFF)	Осы нұсқаулықта берілген іске қосу процедураларын мұқият оқып шығыңыз
	Дросель жапқышы STOP + күйінде	Жанармай қосқышын Open (ON) күйіне бұраныз

Ақаулық	Болжалды себебі	Шешімі
Куаттылықты азайту	Оталдыру шамының сымы қосылмаған	Сымды оталдыру шамына қосыңыз
	Өнім тым көп қарды тастайды	Роликтің жылдамдығы мен енін азайтыңыз
	Жанармай багының қақпағы мұзбен немесе қармен жабылған	Жанармай багының қақпағындағы және айналасындағы мұз бер қарды алып тастаңыз
	Бәсендегіш ластанған немесе бітелген	Бәсендегішті тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
	Сәйкес емес кабель үзындығы.	Кабельді реттеіңіз
Куаттың төмендеуі	Дыбысты өшіріш бұғатталған	Қозғалтқыштың салқындағанына көз жеткізіңіз. Бітелуді тазалаңыз
	Карбюратордың ауа қабылдағышы бітелген	
Қозғалтқыш жұмыс істемейді немесе біркелкі жұмыс істемейді	Дроссель ON (косулы) күйінде (ТОЛЫҚ, АШЫҚ)	Дросельді OFF күйіне қойыңыз (жабық)
	Жанармай желісі бұғатталған	Жанармай желісін тазалаңыз
	Отынның құрамында су немесе тым ескі отын бар	Жанармай багын және карбюраторды босатыңыз
	Жанармай багын жаңа, таза бензинмен толтырыңыз	
	Карбюраторды ауыстыру қажет	Үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Белдік тартылған	Шнектің сына белдігін ауыстырыңыз
Шамадан тыс діріл / қозғалыс	Кейбір бөлшектер әлсіреді. Шнектер закымдалған	Барлық бекіткіштерді қатайтыңыз. Закымдалған бөліктерді ауыстырыңыз. Егер діріл сақталса, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Тұтқалар дұрыс орналастырылмаған	Тұтқалардың дұрыс күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз
	Реттеу тұтқасының гайкалары босап қалды	Сомындарды тұтқа сенімді болғанша қатайтыңыз

Ақаулық	Мүмкін себеп	Шешімі
Қайтару тұтқасын тарту қыны	Кері қайтару тұтқасы қатып қалды Трос компоненттердің жұмысына кедергі келтіреді	Стартерден кабельді мүмкіндігінше баяу тартыңыз және катушканы іске қосу тұтқасын босатыңыз. Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, процедураны қайталаңыз немесе электр стартерін қолданыңыз Беріліс троны сымдарға немесе шлангтарға тиіп кетпеуі керек
Тартқыш жетектің жоғалуы / жетек жылдамдығының баяулауы қардың бұрылуының жоғалуы немесе қардың бұрылуының баяулауы	Белдік сырғып кетеді Белдік тозған Белдік шквітен шықты Шұнқыр дефлекторы бітелген Бөгде заттар шнектерді бітеп тастайды Кесілген түйреуіш сынған Шынжыр табан компоненттері арасында қар мен мұздың шамадан тыс жиналуды Үйкеліс жетек дөңгелегі тозған	Кабельді реттеңіз. Белдікті реттеңіз Белдікті тексеріңіз / ауыстырыңыз Белдікті тексеріңіз / қайта орнатыңыз Ная дефлекторын тазалаңыз Бұрандалардан қоқысты немесе бөгде затты алып тастаңыз Сынған кесу түйреуішін ауыстырыңыз Жолақ элементтері арасындағы бос орындардан қар мен мұзды алып тастаңыз Үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Тұтқаны босатқаннан кейін бұранданы айналдырудан бас тарту	Жетек белдігі орталықтандырылмаған Разряд дефлекторы тураланбаған	Жетек белдігін реттеңіз Шұнқыр дефлекторын жинау үшін
Шамдар жанбайды (егер бұл қарастырылған болса)	Қозғалтқыш жұмыс істемейді Сымды байланыс әлсіреді Жарықдиоды жаңып кетті	Қозғалтқышты іске қосыңыз Қозғалтқыш пен шамдардағы сым қосылымдарын тексеріңіз Жарықдиодты жарықтандыру модулін ауыстырыңыз. Жеке жарық диодтарын ауыстыру мүмкін емес
Арық айналдырышты жылжыту қыны	Науаның айналу механизмінде қоқыс бар Кабельдер бүгілген немесе зақымдалған	Науаның айналу механизмінің ішкі бөліктерін тазалаңыз Кабельдердің бұралмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған кабельдерді ауыстырыңыз

Ақаулық	Мүмкін себеп	Шешімі
Өнім бір жағына бұрылады	Шинадағы қысым біркелкі емес	Шинаның қысымын реттеңіз және шинаны толтырыңыз
	Өнім тек бір дөңгелекпен қозғалады	Шинаның құлыш түйреуішін тексеріңіз
	Сырганақтарды біркелкі емес реттей	Шана мен шана тақталарын реттеңіз
	Сырганауға қарсы тақталарды біркелкі емес реттей	Сырганақтар мен шаналарды реттеңіз

Тасымалдау және сақтау

- Өнім мен отынды сақтау және тасымалдау кезінде ағып кетудің немесе буланудың болмауын қадағалаңыз. Электр құрылғылары немесе қазандықтар сияқты ұшқындар немесе ашық жалындар өртті тудыруы мүмкін.
- Отынды сақтау және тасымалдау үшін әрқашан рұқсат етілген контейнерлерді пайдаланыңыз.
- Өнімді ұзак сақтауға қоймас бұрын, жанармай багын босатыңыз. Жанармайды тиісті қайта өндеу орнына тастаңыз.
- Закым мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін өнімді тасымалдау кезінде мықтап бекітіңіз.
- Балалардың немесе рұқсаты жоқ адамдардың кіруіне жол бермеу үшін өнімді жабықжерде сақтаңыз.
- Өнімді құрғақ және аяз жоқ жерде сақтаңыз.

Кәдеге жарату

- Жергілікті кәдеге жарату талаптары мен қолданыстағы ережелерді сақтаңыз.
- Қозғалтқыш майы немесе отын сияқты барлық химиялық заттарды қызмет көрсету орталығына немесе тиісті қайта өндеу орнына тастаңыз.
- Егер өнім бұдан былай пайдаланылмаса, оны қайта өндеу бекетіне тапсырыңыз.

KZ | Өндіруші және импорттаушы: «ТССП Диstriбьюшн» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Өнім сапасы бойынша наразылық қабылдайтын мекеме: «ТССП Қазақстан» ЖШС, ҚР, Астана қ., Ақжол даңғ., 65 ғим., тел. +7 (7172) 55 44 00. Қытайда жасалған

Изготовитель и импортер: ТОО «ТССП Диstriбьюшн», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00, info@alteco.kz. Организация, принимающая претензии по качеству продукции: ТОО «ТССП Казахстан», РК, г. Астана, просп. пр. Ақжол, зд. 65, тел. +7 (7172) 55 44 00

RU | Импортер и организация, принимающая претензии по качеству продукции: ООО «Северный Альянс», РФ, 630020, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тамбовская, 41, тел. +7 967 085 46 24, info@altecopt.ru. Сделано в Китае

UZ | Import qiluvchi va mahsulot sifati bo'yicha da'volarni qabul qiluvchi tashkilot: «TSSP» XK MCHJ, O'zbekiston, Toshkent, Bilimdon ko'chasi 12a - uy, tel. +998 90 830 22 60, info@alteco.uz. Xitoyda ishlab chiqarilgan

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Отрывной талон

Изделие _____ Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Покупатель _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

Заполняется сервисным центром

МП

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Ishlab chiqaruvchi mahsulotlarning dizayni, dizayni va konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Өндүрүүчү продукцияның конструкциясына, дизайнына жана комплектине өзгөртүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

